GL5

User Manual

Thank you for choosing Klarus products!
Please read the user manual fully before use.

(EN)English

Specifications

SKU：GL5
Dimensions：140.2mm×78.7mm×Φ34.4mm
Output：1350LM
Compatible Rail：Standard 1913 Picatinny Rail
Input Voltage：2.5-6.4V
Battery Compatibility: 1 x 18650/2 x CR123A
Battery Capacity：2600mAh
Waterproof Rating: IPX8
Weight：282±2g（w/o Battery）
Warranty：5 Years

Package List

Item	GL5	18650 Lithium Battery	Waterproof O-Ring	User Manual	USB Type-C Charging Cable
QTY	1	1	1	1	1

ANSI Standard Parameters

Categories		High	Medium	Low	Strobe
18650 Lithium Battery	Output (Lumen)	1350	500	100	1350
	Runtime (Hr.)	1	2	13	2
	Candela	18320	9375	1849	
	Beam Range (M.)	270	193	86	
2 x CR123A Batteries	Output (Lumen)	1000	500	100	1000
	Runtime (Hr.)	0.7	1.2	8	1.3
	Candela	14560	9375	1849	
	Beam Range (M.)	241	193	86	
Impact Resistance (M.)		1			
Waterproof Rating		IPX8			

Note: The above data has been measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1, different batteries or usage environment may affect the above data.

Operations

1. Strobe Mode Ready

2. High Mode Ready

Note：When main switch is on, exit strobe mode will always return to high mode regardless of the previous output.

Intelligent Thermal Protection System (ITS)

To prevent overheat and ensure your safety after extended high output use, the brightness will go down automatically.

Rail Clamp Lock

①Loosen the screw (counterclockwise) to unlock

②Tighten the screw (clockwise) to lock

Recharge

GL5 features USB-C charging port, it can be charged from wall-outlet, car, or other charging sources.

- Red: Charging in progress
- Green: Charging complete
- Yellow: Charging fault

Note: ①This product doesn't display the remaining battery power, USB-C charging port is on the battery.
②When indicator turns yellow, please make sure 18650 battery is used and there is no damage or battery reversal.

Battery protection

Please unscrew the tailcap and remove the insulation gasket on your first use.

①Unscrew the tailcap

②Insert battery with positive terminal towards lamp

③Screw the tailcap tightly

Note: The KLARUS warranty does not cover flashlight damage caused by other brands/types of 18650 batteries.

(DE)Deutsch

Operations

Strobe-Modus bereit Hilfsschalter – Drücken und halten – Strobe – Loslassen – Aus – Drücken und halten für über 2 Sek. – Strobe sperren – Drücken – Aus
Hoch-Modus bereit Hauptschalter – Halb gedrückt+Halten – Hoch – Loslassen – Aus – Drücken – Hoch – erneut Drücken – Aus – (Hilfsschalter) Drücken, um die Ausgabe zu ändern – (Niedrig → Mittel → Hoch) Zyklus
Hinweis: Wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist, kehrt der Strobe-Modus immer zum Hoch-Modus zurück, unabhängig von der vorherigen Ausgabe.

(FR)Francais

Opérations

Mode strobe prêt Interrupteur AUX – Appuyez et maintenez – Strobe – Relâchez – Arrêt – Appuyez et maintenez pendant plus de 2 sec. – Strobe verrouillé – Appuyez – Arrêt
Mode haut prêt Interrupteur principal – Appui partiel+Maintenir – Haut – Relâchez – Arrêt – Appuyez – Haut – Appuyez à nouveau – Arrêt – (Interrupteur AUX) Appuyez pour changer la sortie – (Bas → Moyen → Haut) cycle
Note : Lorsque l'interrupteur principal est activé, sorties du mode strobe retournera toujours au mode haut, indépendamment de la sortie précédente.

(IT)Italiano

Operazioni

Modalità strobe pronta Interruttore AUX – Premere e tenere – Strobe – Rilasciare – Spento – Premere e tenere per oltre 2 sec. – Blocco strobe – Premere – Spento
Modalità alta pronta Interruttore principale – Premere a metà+Tenere – Alta – Rilasciare – Spento – Premere – Alta – Premere di nuovo – Spento – (Interruttore AUX) Premere per cambiare uscita – (Bassa → Media → Alta) ciclo
Nota: Quando l'interruttore principale è acceso, uscita dalla modalità strobe ritorna sempre alla modalità alta, indipendentemente dall'uscita precedente.

(ES)Espanol

Operaciones

Modo strobe listo Interruptor AUX – Presionar y mantener – Strobe – Soltar – Apagado – Presionar y mantener por más de 2 seg. – Bloqueo de strobe – Presionar – Apagado
Modo alto listo Interruptor principal – Presionar a media+Mantener – Alto – Soltar – Apagado – Presionar – Alto – Presionar de nuevo – Apagado – (Interruptor AUX) Presionar para cambiar la salida – (Bajo → Medio → Alto) ciclo
Nota: Cuando el interruptor principal está encendido, la salida del modo strobe siempre volverá al modo alto, independientemente de la salida anterior.

(JP)日本語

操作

ストロボモード準備完了 補助スイッチ – 押し続け – ストロボ – 離す – オフ – 2秒以上押し続け – ストロボロック – 押す – オフ
高モード準備完了 メインスイッチ – 半分押し+押し続け – 高 – 離す – オフ – 押す – 高 – 再び押す – オフ – (補助スイッチ) 出力を変えるために押す – (低 → 中 → 高) サイクル
注意：メインスイッチがオンの場合、ストロボモードからの出力は前の出力に関係なく常に高モードに戻ります。

(RU)Русский

Операции

Режим стробоскопа готов Вспомогательный переключатель – Нажмите и удерживайте – Стробоскоп – Отпустите – Выключено – Нажмите и удерживайте более 2 сек. – Блокировка стробоскопа – Нажмите – Выключено
Высокий режим готов Главный переключатель – Нажмите на половину+Удерживайте – Высокий – Отпустите – Выключено – Нажмите – Высокий – Снова нажмите – Выключено – (Вспомогательный переключатель) Нажмите, чтобы изменить выход – (Низкий → Средний → Высокий) цикл
Примечание: Когда главный переключатель включен, выход из режима стробоскопа всегда вернется в высокий режим, независимо от предыдущего выхода.

Precautions

1.Do not point the light straight at eyes .
2.Battery charged less than 50% for transportation and storage safety, please fully charge the battery before your first use.
3.Do not disassemble or modify the product arbitrarily, Warranty does not cover related damages.
4.Regularly check the integrity of the waterproof O-ring and apply a moderate amount of lubricating silicone grease to extend its lifespan. If the O-ring is damaged, please replace it with an original O-ring in a timely manner.
5.It is normal for temperature to went up around the bezel during high output use.
6.When not in use, please store the product in a cool and dry place, away from heat sources. Do not leave it in a sealed car or in direct sunlight for prolonged time.
7.If the product is not going to be used for a long time, please remove the battery and it is recommended to recharge every three months.
8.Please remove the magazine and ensure the weapon is unloaded when mounting the light.

Warranty

1. 15-Day Replace: Products showing defects under normal use within 15 days of the purchase date will be replaced with a similar product without charge.
2. 5-Year Warranty: KLARUS will repair products free of charge for issues arising from material or workmanship within 5 years from the purchase date.
3. Limited Lifetime Warranty: KLARUS charges repair parts for misuse under full warranty, and malfunctions after 5-year full warranty, no extra charge for labor cost.
4. Please keep your receipt and warranty card in case of warranty or repair needed.

*KLARUS may upgrade the model without prior notice as the lifespan of a model may extend a long time.

Website　　Facebook

Manufacturer:
KLARUS LIGHTING TECHNOLOGY CO., LIMITED
Address: 8/F, E Building, Longjing Industrial Park, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen City, 518000, China.
Phone: +86-755-27700110
Email: service@klaruslight.com
Website: www.klaruslight.com

Made in China

GL5

使用说明书

感谢阁下惠顾本公司产品，使用前敬请详细阅读说明书

(CHS)中文

产品参数

产品型号：GL5
尺　　寸：140.2mm×78.7mm×Φ34.4mm
光 通 量：1350流明
支持导轨：皮卡汀尼导轨（标准1913导轨）
工作电压：2.5-6.4V
兼容电池：1 x 18650/2 x CR123A
电池容量：2600mAh
防水等级：IPX8
重　　量：282±2克（不含电池）
质　　保：5年

装箱清单

部件名称	GL5	18650锂电池	防水圈	说明书	USB Type-C充电线
数量	1	1	1	1	1

ANSI标准参数

项 目		高亮	中亮	低亮	爆闪
18650 锂电池	光通量（流明）	1350	500	100	1350
	续航时间（小时）	1	2	13	2
	光强度（坎德拉）	18320	9375	1849	
	射程（米）	270	193	86	
2×CR123A 电池	光通量（流明）	1000	500	100	1000
	续航时间（小时）	0.7	1.2	8	1.3
	光强度（坎德拉）	14560	9375	1849	
	射程（米）	241	193	86	
防跌落（米）		1			
防水等级		IPX8			

注:以上数据按照国际手电筒测量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法测量所得，不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响

使用方法

快速进入爆闪档位

快速进入高亮档位

注:主开关"开"状态下，长按副开关可开启爆闪，长按超2秒锁定爆闪，单击返回高亮档；再次按下主开关可熄灭灯光

智能温控系统

在最高亮档时，会根据手电筒温度自动调节输出亮度，以保护LED和内部电路，并增强手握舒适度

导轨夹紧方式

逆时针旋转旋钮：夹紧块外移释放

顺时针旋转旋钮：夹紧块内移锁紧

充电指示

可通过USB Type-C充电线和充电器（座充、车充等设备）对18650锂电池进行充电。

- 红色指示灯：充电进行中
- 绿色指示灯：充电完毕
- 黄色指示灯：充电异常

注:①本产品不可显示剩余电量，并且不支持直充，电池独立充电；
②当充电异常时，需检查电池是否出现损坏、放反的情况，或放入的不是18650锂电池

电池安装

首次使用需拧开后盖拿出绝缘片，再拧紧后盖即可使用

①拧开后盖

②电池负极对着筒身装入

③拧紧后盖

注:因使用其它品牌/类型18650锂电池而导致手电损坏或无法使用，不在凯瑞兹保修范围内

使用注意事项

1. 请勿将手电光源直接照射人类或动物的眼睛，以免对眼睛造成伤害；
2. 充电电池出厂时只有50%以下电量，直接使用不能达到最高亮度和正常续航时间，首次使用请将电池充满；
3. 请勿随意拆解、改装本产品，否则将会导致产品损坏以及保修失效；
4. 为达到最佳防水性能，请定期检查防水O圈的完整性，可适量涂抹润滑硅脂于防水O圈上以延长使用寿命。如O圈损坏，请及时更换原厂O圈；
5. 手电在使用过程中，手电表面温度在60°C以下属于正常情况，请放心使用；
6. 不使用时，请将本产品置于阴凉干燥处，远离热源，请勿长时间放置在密闭车内、阳光直射等高温环境下；
7. 产品长时间存放不用时，请将电池取出，并建议每三个月充电一次；
8. 当安装或拆卸战术灯时，请勿掉弹夹并确定武器空膛。

售后/保修条款

1.**15天保换：**凯瑞兹产品自售出日起15天内，在正常使用情况下，若出现质量问题，可免费更换同型号产品；若该产品已停止生产，则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品；
2. **5年质保：**凯瑞兹产品自售出日起5年内，在正常使用情况下，若出现质量问题，享受免费维修服务；
3.**终身有限保修：**因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另外收取人工费；
4.用户务必妥善保存好产品的《有效购买凭证》，以备保修或维修时使用。

※ 产品升级、规格参数如有更新，恕不另行通知，实物颜色、形态可能与图片略有不同，请以实物为准
※ 深圳市凯瑞兹电子科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权

微信公众号

制造商：
深圳市凯瑞兹电子科技有限公司
地址：深圳市龙岗区坂田街道龙景科技园E栋8楼
邮编：518000　电话：+86-755-27700110
邮箱：info@klaruslight.com
售后：service@klaruslight.com
网站：www.klaruslight.cn

Made in China